






Instrucciones Barra de Parking Wonder Building Kit




Ajedrez Blanco y Negro








Montaje





























	Básico
	Entrada
	Música
	LED
	Radio
	Bucles
	Lógica
	Variables
	Matemática
	Sonarbit
	wuKong
	Neopixel
	Extensiones

¡Ahora a programar la placa!



Añade la extensión WUKONG

Programación

Parte 1

al presionarse el botón A ▾

Set 360° ▾ servo 50 ▾ angle to 0

Barra Bajada

al presionarse el botón B ▾

Set 360° ▾ servo 50 ▾ angle to 65

Barra Subida

Parte 2

al presionarse el botón A+B ▾

Set 360° ▾ servo 50 ▾ angle to 0

pausa (ms) 750 ▾

repetir 5 veces

ejecutar

Set 360° ▾ servo 50 ▾ angle to 0

pausa (ms) 200 ▾

Set 360° ▾ servo 50 ▾ angle to 45

pausa (ms) 100 ▾

Set 360° ▾ servo 50 ▾ angle to 0

Tortura a un
coche que no
paga ;-)